

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

Drewniana ścieżka ogrodowa MODO24

1. INFORMACJE OGÓLNE

Produkt: Ścieżka ogrodowa MODO24

Wymiary: 40 x 80 x 2 cm

Materiał: plastry drewna sosnowego na siatce z tworzywa sztucznego

Przeznaczenie: dekoracyjne i funkcjonalne zastosowanie zewnętrzne w ogrodzie, przy tarasach, altanach, rabatach oraz ciągach pieszych o ruchu prywatnym.

2. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Przed montażem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją użytkowania i zasadami bezpieczeństwa.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do ruchu pieszego.
- Nie stosować jako nawierzchnia pod ruch samochodowy lub ciężkie obciążenia.
- Drewno jest materiałem naturalnym i może posiadać sęki, różnice kolorystyczne, drobne nierówności oraz naturalne pęknięcia.
- Powierzchnia drewna może być śliska podczas deszczu, mrozu lub dużej wilgotności.
- W okresie zimowym zaleca się regularne usuwanie śniegu i lodu.
- Należy regularnie kontrolować stan siatki z tworzywa sztucznego łączącej elementy drewniane.
- W przypadku uszkodzenia siatki lub pęknięcia elementów drewnianych należy zaprzestać użytkowania do czasu wymiany uszkodzonego elementu.

3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ścieżkę należy montować wyłącznie na stabilnym i przepuszczalnym podłożu.

Zalecane podłoże:

- żwir
- grys
- piasek
- podsypka piaskowo-żwirowa

Nie zaleca się montażu:

- na błocie
- na podłożu stale podmokłym
- bezpośrednio na stojącej wodzie
- na niestabilnym gruncie

Przed montażem:

1. Usuń kamienie, korzenie i nierówności.
2. Wyrównaj teren.
3. W razie potrzeby wykonaj warstwę przepuszczalnej podsypki.
4. Ubij podłoże dla zwiększenia stabilności.

4. MONTAŻ ŚCIEŻKI

1. Rozłóż ścieżkę na przygotowanym podłożu.
2. Upewnij się, że cała powierzchnia równomiernie przylega do gruntu.

3. W razie potrzeby delikatnie dociśnij element do podłoża.
4. Nie wyginaj nadmiernie siatki z tworzywa sztucznego.
5. Zachowaj stabilne podparcie całej powierzchni ścieżki.
6. W przypadku montażu na żwirze lub grysie zaleca się lekkie zagłębienie produktu w podłożu dla poprawy stabilności.
7. Po montażu sprawdź, czy element nie przesuwa się podczas użytkowania.

5. IMPREGNACJA DREWNA

Drewno sosnowe wymaga impregnacji przed pierwszym użyciem.

Zaleca się:

- zastosowanie impregnatu do drewna zewnętrznego
- regularną konserwację minimum raz w roku
- częstszą impregnację w miejscach mocno nasłonecznionych lub narażonych na wilgoć

Brak impregnacji może prowadzić do:

- zmiany koloru drewna
- pękania powierzchni
- rozwoju grzybów i pleśni
- skrócenia trwałości produktu

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Czyścić miękką szczotką lub wilgotną szmatką.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych.
- Regularnie usuwać liście, błoto i zalegającą wilgoć.
- Kontrolować stan drewna oraz siatki z tworzywa sztucznego.
- W przypadku długotrwałego nieużytkowania zaleca się przechowywanie produktu w suchym miejscu.

7. UTYLIZACJA

Produkt zawiera drewno naturalne oraz elementy z tworzywa sztucznego nadające się do segregacji i recyklingu. Produktu nie należy wyrzucać do odpadów komunalnych.

MODOSPACE Sp. z o.o.
ul. Poznańska 11, 62-023 Gądko
biuro@grupawamar.pl
+48 509 086 800